



CELLONIC®

BATERÍA MANUAL DE INSTRUCCIONES



www.cellonic.eu
info@cellonic.eu



subtel GmbH
Mainzer Str. 3
10247 Berlin
Germany
Made in China

Gracias por haber escogido una batería CELLONIC®.
Para garantizar su uso correcto y seguro, le recomendamos que lea atentamente las siguientes instrucciones.

Precauciones de uso

Utilice la batería sólo en dispositivos que sean compatibles. El uso en otros dispositivos no está permitido. Utilice la batería únicamente con la polaridad correcta (+ / -) en el cargador. Si la batería no encaja bien, evite bajo cualquier circunstancia insertarla a la fuerza. Esta operación podría desencadenar riesgos. Los contactos (positivo y negativo) de la batería nunca deberían de estar invertidos; esto evita posibles cortocircuitos.

Carga

La batería sólo debe ser recargada con un cargador apropiado para tal fin. Se recomienda efectuar una carga antes de su primer uso al no salir cargada de fábrica. Tras largos períodos de inactividad, se recomienda efectuar una carga completa. El tiempo de carga debe de ser completado dentro de los márgenes prescritos. En caso contrario, podrían darse algunos de los peligros descritos con anterioridad. Se recomienda no cargar la batería a temperaturas extremadamente altas o bajas. En el primer caso, podrían producirse limitaciones energéticas. Es aconsejable recargar la batería a una temperatura ambiente de entre 10 ° C y 30 ° C. Tras un uso prolongado, se recomienda no entrar en contacto con la batería para evitar quemaduras ocasionadas por su calentamiento.

Las baterías húmedas no pueden ser recargadas bajo ninguna circunstancia.

Cuidados

La batería se puede limpiar con un paño suave y seco. No utilice nunca un paño húmedo, alcohol, etc. No exponga la batería a humedad, polvo o altas temperaturas.

Temperatura para la operación de carga: 0°C hasta 40°C
-10°C hasta 60°C durante su uso
-20°C hasta 60°C para su almacenamiento.

Instrucciones para su desecho

La Ley Alemana para el Desecho de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (ElektroG) implementa la directiva europea EU Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/CE para el desecho de aparatos electrónicos. De acuerdo con esta directiva, los desechos eléctricos y electrónicos no deben terminar junto a la basura doméstica. Dichos aparatos pueden tener un efecto potencial dañino en el medio ambiente y en la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas contenidas en dichos aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo de "una cruz sobre un contenedor" que aparece en este producto, en el manual de instrucciones o en el embalaje indica esta restricción. La ley Alemana a este respecto obliga al consumidor a no desechar ningún aparato eléctrico o electrónico en basura municipal que no se haya separado o tratado. Ud.

Puede devolver este producto al fabricante, al punto de venta donde lo adquirió o desecharlo en un punto limpio. Para más información, le recomendamos que consulte la ley de su país a este respecto. Somos un fabricante registrado legalmente; le damos gran importancia a cómo podemos contribuir en beneficio del medioambiente y la reutilización de componentes de nuestros productos.

CELLONIC® es una marca perteneciente a
subtel GmbH, Mainzer Str. 3, CP. 10247, Berlín, Alemania

Contact

Tel: +49-30-8020899-48

E-mail: info@cellonic.eu

Fax: +49-30-8020899-69



cellonic.eu/support



100% Customer
Satisfaction



3 Years
Warranty



High quality
Components