




CELLONIC®

AKKU BEDIENUNGSANLEITUNG



www.cellonic.eu
info@cellonic.eu



subtel GmbH
Mainzer Str. 3
10247 Berlin
Germany
Made in China

Vielen Dank, dass Sie sich für einen CELLONIC® Akku entschieden haben. Um den sachgemäßen und sicheren Gebrauch des Akkus sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen diese Gebrauchsanleitung sorgfältig zu lesen und aufzubewahren.

Vorsichtsmaßnahmen

Verwenden Sie den Akku ausschließlich in kompatiblen Geräten. Verwenden Sie den Akku ausschließlich mit korrekter Polung (+/-) im Ladegerät. Falls der Akku sich nicht einwandfrei einsetzen lässt, auf keinen Fall versuchen, diesen mit Gewalt einzusetzen. Die Kontakte (+/-) des Akkus dürfen niemals kurzgeschlossen werden. Von Kindern fernhalten. Nicht auseinanderbauen oder modifizieren.

Laden

Der Akku darf ausschließlich mit einem geeigneten Ladegerät geladen werden. Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku vollständig geladen werden. Nach längerem Nichtgebrauch sollte der Akku ebenfalls vollständig aufgeladen werden. Den Akku nicht bei extrem hoher oder niedriger Temperatur laden. Bei zu niedrigen Temperaturen kann es zu Einschränkungen der Akkuleistung kommen. Zum Laden des Akkus wird eine Umgebungstemperatur von 10°C und 30°C empfohlen. Ein feuchter oder nasser Akku darf in keinem Fall verwendet oder aufgeladen werden.

Pflege

Der Akku kann mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch gereinigt werden. Niemals ein feuchtes Tuch, Alkohol o.ä. verwenden. Den Akku vor Stau, extrem hohen und niedrigen Temperaturen schützen. (Betriebstemperatur: -10° - 60°C, Lagerung: -20° - 60°C)

Entsorgungshinweise

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) setzt in Deutschland die EU-Richtlinie WEEE zum Umgang mit Elektronikschrott um. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese Geräte können potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben, die durch das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten bedingt sind. Das Symbol der "durchgestrichenen Tonne" auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung, weist auf diese Bestimmungen hin. Sie als Verbraucher sind nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht als unsortiertes Siedlungsabfall zu entsorgen, sondern diese getrennt zu sammeln. Sie können diese Produkte zur Verwertung oder zum Recycling an den Hersteller zurücksenden, an den Verkaufsstellen zurückgeben oder an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen abgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Wir als registrierter Hersteller leisten mit Ihnen zusammen einen wichtigen Beitrag für die Umwelt und für die Wiederverwendung von wichtigen Rohstoffen aus den Produkten.

CELLONIC® ist eine Marke der subtel GmbH,
Mainzer Str. 3, 10247 Berlin, Deutschland

Kontakt

Tel: +49-30-8020899-48

E-mail: info@cellonic.eu

Fax: +49-30-8020899-69