



CELLONIC®

AKKU KÄYTTÖOHJE



www.cellonic.eu
info@cellonic.eu



subtel GmbH
Mainzer Str. 3
10247 Berlin
Germany
Made in China

Kiitoksia, että olette ostaneet CELLONIC® akun. Akun oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi suosittelemme, että tutustutte tähän käyttöohjeeseen huolellisesti ja säilyttäkää se myöhempää tarvetta varten.

Turvallisuusohjeet käyttöä varten

Käyttäkää akkua vain yhteensopivien laitteiden kanssa. Käyttö muissa laitteissa ei ole sallittua. Liittäkää akku ainoastaan oikeisiin napoihin (+/-) laturissa. Jos akku ei sovi laturiin tai laitteeseen, älkää missään tapauksessa käyttäkö voimaa akun paikalleenlaittamisessa. Tämä saattaa johtaa yllämainittuihin vaaratilanteisiin. Kontaktipintoja (plus- ja miinusnavat) ei saa koskaan oikosulkea.

Lataus

Akkua saa ladata ainostaan siihen tarkoitettulla laturilla. Ennen käyttöönottoa akku on ladattava täyteen. Tätä ei ole tehty tehtaalla. Akun oltua pitkään käyttämättömänä se on ladattava täyteen ennen käyttöönottoa. Lataus on lopetettava määrätyn ajan jälkeen yllämainittujen vaaratilanteiden välttämiseksi. Akkua ei saa ladata äärimmäisen korkeissa tai matalissa lämpötiloissa. Kylmällä ilmalla akun teho mahdollisesti vähenee. Suositeltava latauslämpötila on 10°C ja 30°C välillä. Pitkäaikaisessa käytössä akku saattaa kuumeta ja on noudatettava varovaisuutta palovammojen välttämiseksi. Märkää tai kosteaa akkua ei pidä missään tapauksessa käyttää tai ladata.

Puhdistus

Akku voidaan puhdistaa kuivalla, pehmeällä ja nukattomalla kankaalla. Kostea pyyhettä, alkoholia tms. ei saa milloinkaan käyttää. Suojatkaa akkua kosteudelta, pölyltä ja korkealta lämpötilalta.

Afvalverwerkingsvoorschriften

Saksan Sähkö- ja Elektroniikkalaiteromulaki (ElektroG) toteuttaa EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevaa direktiiviä elektroniikkajätteen käsittelyä koskien. Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin mukaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Näillä laitteilla voi olla haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden johdosta. Tuotteessa, ohjekirjassa ja/tai pakkauksessav oleva "rastiitettu roskakori" -symboli ilmaisee nämä vaatimukset. Saksan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevissa säännöksissä veloitetaan kuluttaja olemaan hävittämättä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua lajittelemattomina yhdyskuntajätteinä ja sen sijaan hävittämään nämä laitteet erikseen. Voit palauttaa nämä tuotteet kierrätystä varten valmistajalle, viedä ne takaisin myyntipisteeseen tai julkiseen kierrätyspisteeseen. Lisätietoja saat kotimaasi lainsäädännöstä. Olemme rekisteröitynyt valmistaja ja panostamme ympäristönsuojeluun sekä tuotteidemme raaka-aineiden uudelleenkäyttöä.

CELLONIC® -tuotemerkin omistaa subtel GmbH, Mainzer Str. 3, 10247 Berlin, Saksa

Yhteystiedot

Tel: +49-30-8020899-48

E-mail: info@cellonic.eu

Fax: +49-30-8020899-69



cellonic.eu/support



100% Customer
Satisfaction



3 Years
Warranty



High quality
Components